

OKKI-NOKKI vákuumos lemeztisztító gép Használati útmutató

Fontos! A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót!

Gratulálunk az Okki Nokki ONE lemeztisztító gép megvásárlásához. Ha figyelmesen elolvassa ezt a kézikönyvet, és követi az utasításokat, akkor hosszú éveken át élvezheti a megfelelően működő berendezést.

Fontos biztonsági információk

Az Okki Nokki ONE lemeztisztító gép 115 voltos vagy 230 voltos változatban kapható. Kérjük, győződjön meg róla, hogy az országának megfelelő változatot használja - Magyarországon 230 Volt. A gépet mindig földelt dugaljba csatlakoztassa. Ne használja a gépet nedves környezetben. Mindig jól szellőző helyen használja. Soha ne emelje fel a gépet a tányérnál fogva. Soha ne használja a gépet a leeresztő dugó nélkül. A gépet a jelen használati utasításban foglalt tanácsoknak megfelelően üritse ki.

Kicsomagolás

Nyissa ki a dobozt, és távolítsa el a felső, levegővel töltött védőcsomagolást. Emelje ki a teljes gépet a porvédővel és a tartozékokkal együtt egy mozdulattal a dobozból. Ezután a fólia és a porvédő eltávolítása után az alatta lévő EPE habzivacs csomagolásban a következő tartozékokra lesz szüksége:

1. ábra: mellékelt tartozékok

- 1. 50 ml-es flakon Okki Nokki koncentrátum lemeztisztító folyadékkal*
- 2. felhordókefe*
- 3. az Ön országában használatos feszültségének megfelelő hálózati kábel*
- 4. rozsdamentes acél lemezcsipesz*
- 5. fekete alumínium adaptertárcsa kislemezekhez*
- 6. címkeborító*
- 7. extra 7 collos tányér*
- 8. univerzális vákuumkar 12 hüvelyk - 10 hüvelyk - 7 hüvelyk méretben*

Távolítsa el a 2 darab fehér EPE védőhabot a tányér és a gép teteje közötti részből. Ha nem látja a 2 darab habot, akkor először távolítsa el a tányért. Egyszerűen húzza le a tányért a középső tengelyről (mindkét oldalról egyforma erővel), hogy láthatóvá váljon a tányér alatt fekvő 2 darab habzivacs. Tartsa meg a csomagolást a későbbi szállításhoz.

Megjegyzés: A lemeztisztító folyadék palackja egy koncentrátum, amit egy liter desztillált vagy ásványtalanított vízzel kell összekeverni. Miután összekeverte, a folyadékot hűvös és sötét helyen kell tárolni. A kis palackot arra lehet használni, hogy segítségével a tisztító folyadékot a lemezre juttassa.

Telepítés

Helyezze a lemeztisztító gépet egy száraz és tiszta felületre úgy, hogy a

többfunkciós vezérlő elől balra legyen. Győződjön meg arról, hogy a gép stabilan áll, és kényelmes munkamagasságban van. Tartsa szem előtt, hogy a tisztítófolyadék kifröccsenhet. Hasznos lehet, ha a felület védelme érdekében egy törülközőt vagy más nedvszívó anyagot helyez a gép alá. Ne helyezze az Okki Nokki gépet olyan asztalra, amelyet a víz megrongálhat. Mindig gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről. Ismerkedjen meg a működéssel, mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatná.

2&3. ábra: a vákuumkar helyzete

Vákuumkar:

Helyezze a vákuumkart az erre a célra kialakított nyílásba (a "vákuumcsapágyba") a gép jobb első oldalán. Úgy helyezze el a kart, hogy az a gép hátsó része felé mutasson. Kérjük, figyeljen rá, hogy a megfelelő nyílásba ültetve a vákuumkar 2 különböző pozícióba helyezhető: A "pihenő" pozícióban, amikor a kar kissé hátrafelé jobbra előre áll, és a "működési" pozícióban, amikor a kar a tányér fölé, a tengely felé fordulva helyezkedik el.

Figyelem!

Az Okki Nokki használata után, minden mosás végén minden esetben távolítsa el a műanyag vákuumkart a vákuumcsapágyról és helyezze az Okki Nokki tányérjára, amíg megszárad. Ha ezt nem teszi meg következetesen minden mosás után és a vákuumkar a csapágyban marad, akkor a karra vonatkozó garancia érvényét veszti.

Motoros műveletek:

A gép bal első sarkában találja a többfunkciós forgó/nyomógombos kezelőszervet. Ez az újonnan kifejlesztett kombinált forgó- / nyomógombos kapcsoló nagyon egyszerűen, intuitívan működik.

A külső fekete műanyag gyűrű a tányért működteti. Ezt a forgatógombot az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva a tányér az óramutató járásával megegyező irányba fog forogni. Az óramutató járásával ellentétesen elforgatva a tányér az óramutató járásával ellentétesen fog forogni. A középső állásban a tányér álló helyzetben van. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A tányér forgása közben némi motorzaj lesz hallható.

A többfunkciós vezérlő középső részén található rozsdamentes acél nyomógombos kapcsolóval a vákuum be- és kikapcsolható. Némi motorzaj elkerülhetetlenül hallható.

Szennyvíz - lefolyócső:

A lemezmosó jobb oldalán lévő lefolyótömlőt a tetején lévő fekete gumidugóval le kell zárni!

FIGYELEM!

Soha ne működtesse a gépet anélkül, hogy a leeresztőtömlőt a fekete gumidugóval lezárná. Semmilyen körülmények között ne próbálja meg a gépet folyamatos leeresztéssel használni úgy, hogy a tömlőt a tartályba akasztja. Ilyen esetben a garancia azonnal érvényét veszti.

4. ábra: 7 és 12 colos tányérok

Tányér opció:

A csomagolás tartalmaz egy kis 7 colos és egy nagy 12 colos tányért is:

választhat, hogy melyik tányért használja, de mindkettő alkalmas 10 és 12 collos lemezekhez is. A tányérok cseréjéhez távolítsa el az Okki Nokki tányérját (a nagy 12 colos tányér az alapfelszerelés) úgy, hogy lehúzza azt a középső tengelyről (ehhez lehet, hogy némi erő kifejtésre lesz szükség). A tányér mindkét oldalát egyszerre, azonos erővel húzza meg! Ne aggódjon, a tányér nem hajlik meg ettől a művelettől, rendkívül erős és mindig egyenes marad!

A nagy tányérral jobban irányítható a művelet, jobban érezhető vele a lemez. A nagy tányér használatával ugyanakkor némi nyomás is kifejthető, például az Okki Nokki RCBN bársonykefével, ami extra tartozékként megvásárolható. Kislemezek tisztításakor a kis tányér használatát javasoljuk.

5. ábra: rozsdamentes acél lemez leszorító címkefedéllel és címkefedél nélkül

Választhat, hogy lemezeit a címkefedél használatával vagy anélkül tisztítja. A címkefedeleket egyszerűen "rákattinthatja" a rozsdamentes acél lemez leszorítóra és le is veheti róla. Ha gondosan alkalmazza a tisztítószeret a lemezen és a címkét szárazon tartja, akkor a címkefedél nem igazán szükséges, használat közben inkább útban lehet, mint hogy hasznos lenne. Egyes felhasználók azonban esküsznek rá, ezért már az alapfelszereltség része.

Próbatisztítás

Javasoljuk, hogy végezzen egy tisztítópróbát egy régi, nem fontos lemezen, hogy megbizonyosodjon a gép megfelelő beállításáról és működéséről, illetve közben megismerje és elsajátítsa a tisztítás menetét.

Tápegység

Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék hátoldalán található tápcsatlakozóhoz, majd dugja be a tápkábelt egy fali dugaljba (230 V AC - 50 Hz). Ezután az Okki Nokki hátoldalán lévő kapcsolót "1" állásba kell állítani, ekkor van bekapcsolva a készülék

A tisztítási művelet:

Helyezze a lemezt a kis vagy a nagy tányérra, majd rögzítse a lemezt a tányérhoz a rozsdamentes acél lemez leszorítóval, a címkefedéllel vagy anélkül.

6. ábra: a tisztítófolyadék szétterítése

A folyadék felvitele előtt először távolítsa el a port a lemeztől egy szabványos lemezkefével, például az Okki Nokki RCBN bársonykefével (de NE HASZNÁLJA erre a célra a tisztító folyadék felhordására szolgáló kefét). Ezután forgassa el a forgókapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, és cseppenként óvatosan vigye fel a tisztítófolyadékot. A megfelelő mennyiségű tisztítófolyadék felvitele némi gyakorlatot igényel: kezdje inkább kis mennyiséggel, és szükség esetén adjon hozzá többet - ez sokkal jobb, mintha a gép tetején túlcsordulna a

folyadék.

A felhordó kefe segítségével oszlassa el egyenletesen a felületen a tisztító folyadékot és szükség esetén adjon még többet hozzá. Ha elégedett a folyadék mennyiségével, óvatosan gyakoroljon nyomást a vákuumkarra a barázdák megtisztításához.

Folytassa ezt a műveletet 3-4 fordulaton keresztül, majd végezze el ugyanezt az ellenkező irányba is a forgatógombnak az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordításával. Ehhez már nem kell több folyadékot hozzáadni. Igyekezzen szárazon tartani a lemezcímkét, a ráömlött folyadékot azonnal törölje le - szükség esetén használja a címkefedelelet. Ezután lehet a szennyeződések és a folyadékot eltávolítani is a vákuumrendszer segítségével. A tisztítási folyamat során ne támassza a porszívókart a lemezre, különben a porszívókar alján lévő bársonycsíkok átáznak, gyorsabban elhasználódnak, és a szárítási szakasz is sokkal nehezebbé válik, illetve felesleges terhelésnek teszi ki a gépet. Ha ténylegesen mikroszálás módszerrel szeretné tisztítani a lemezeit, akkor érdemes egy második porszívókart is vásárolni extra tartozékként, és azt tisztítókefeként használni. Ezt a második porszívókart a lemez porszívózásakor kell feltenni a másik (első és még száraz) porszívókar helyett, amelyet az Okki Nokki alapfelszereltségként mellékel.

7. ábra: a vákuumkar helyzete a szívási folyamat során

A vákuumos tisztítás menete:

7. ábra: a vákuumkar pozíciója a vékuumos tisztítási művelet során

Az LP tisztítása mindkét forgásirányban elvégezhető. Forgassa a vákuumkart a lemez fölé a tengely irányába, majd kapcsolja be a vákuummotort. Egy-két fordulatnak elegendőnek kell lennie, hogy a lemez megszáradjon. Az új Okki Nokki ONE modell nagy szívóerejének köszönhetően a vákuumkar alján lévő bársonycsíkok szárazak vagy majdnem szárazak maradnak. Kerülje a szükségesnél hosszabb ideig tartó tisztítást. Kapcsolja ki a vákuum motort a rozsdamentes acél kapcsoló ismételt megnyomásával. Mozgassa a porszívókart az Okki Nokki hátulja felé, kissé jobbra, amíg a kijelölt nyugalmi helyzetbe nem kerül. Ezután kapcsolja ki a tányér motorját a forgókapcsoló középső állásba kapcsolásával. Ne feledje, hogy először mindig a vákuummotort kell kikapcsolni, majd utána a tányérmotort. Távolítsa el a lemez leszorítót/címkefedelelet, fordítsa meg a lemezt, és tisztítsa meg a lemez másik oldalát is.

Ürítse ki a tisztítófolyadék tartályt:

A szennyvízszint könnyen leolvasható az Okki Nokki jobb oldalán található tömlőből. Ürítse ki időben a tartályt, soha ne hagyja, hogy a szint a tömlő hosszának fele fölé emelkedjen! A tartály időben történő kiürítésének elmulasztása károsíthatja a gépet, és érvényteleníti a garanciát. Ne húzza meg a leeresztőtömlőt és ne távolítsa el. Ha a tömlő mégis lejönne, akkor fordítsa meg a gépet, és tolja vissza a helyére. Távolítsa el a fekete gumit, majd húzza ki a tömlőt a mélyedésből, és helyezze egy palackba vagy tartályba. A gépet nem kell megdöntenie, a tartály akkor is teljesen kiürül, ha a gép a lábain áll. Ezután tegye vissza a gumikupakot a tömlőre, és helyezze vissza a tömlőt a gép oldalán lévő

mélyedésbe.

Megjegyzés: Néha kevés folyadék jön ki a leeresztő tömlőből, vagy egyáltalán nem távozik folyadék. Ennek az lehet az oka, hogy olyan alkohol alapú keveréket használ, amely a tisztításkor a beszívott levegő sebessége miatt már a gépben elpárolgott. Ettől függetlenül mindig ellenőrizze és távolítsa el a szennyezett folyadékot. Figyelmeztetés: a garancia érvényét veszti, ha nem tartja be ezt az utasítást!

8. ábra: a folyadék tartály kiürítése

Biztonsági figyelmeztetések:

A tartályt ki kell üríteni, mielőtt a folyadékszint a csőben a felére emelkedik. Ez nagyon fontos, mert ha ezt elmulasztja, a gép már nem fog a lehető leghatékonyabban működni. Ha nem üríti ki időben a tartályt, akkor az Okki Nokki ONE készülékre vonatkozó garancia azonnal érvényét veszti. Mindig időben ürítse ki a tartályt a fent leírtak szerint.

Ügyeljen arra, hogy a tartály kiürítésekor az Okki Nokki hálózati kábele mindig ki legyen húzva a fali aljzatból.

A készülék a tartály kiürítése után újra használatra kész. Lehetőleg minden alkalommal ismétlje meg a szokásos eljárást kb. 40 lemez megtisztítása után.

A vákuummotor beépített hőmérséklet érzékelővel rendelkezik. Ha a hőmérséklet túl magasra emelkedik, a gép automatikusan leáll. Ebben az esetben kapcsolja ki és várjon legalább 30 percet mielőtt folytatja a munkát. Ez csak akkor fordulhat elő, ha helytelenül használja a gépet. Ha a fent leírt módon mossa a lemezeket, akkor a tányér egy vagy két fordulata elegendő a szárításához és az útmutatót követve a vákuummotor soha nem melegedhet túl.

Hasznos tippek és ajánlások

Az Okki Nokki használata után mindig távolítsa el a vákuumkart a vákuumcsapágyról. Helyezze az Okki Nokki tányérjára, amíg megszárad.

Tartsa tisztán a tisztítógépet! Távolítsa el a készülékre kifolyt folyadékot.

Tisztítsa meg a felhordókefét meleg vízben. Ne hagyjon rajta port.

Tartsa karban a vákuumkaron lévő bársonycsíkokat, rendszeresen ellenőrizze a szennyeződések, kopások és sérüléseket.

Ellenőrizze, hogy nem gyűlik fel szennyeződés, és használat után törölje le a csíkokat ujjbegyével vagy egy nagyon puha fogkefével.

Cserélje ki a bársonycsíkokat körülbelül 100 lemez tisztítása után, illetve szükség esetén gyakrabban.

A nagyon régi és piszkos LP-eket többször is meg kell tisztítani.

Az LP belső borítóját mindig cserélje újra az első tisztításkor, ne használja újra a régi poros borítót.

Javasoljuk a speciális, koncentrált Okki Nokki tisztítószer használatát.

Sohane használjon olyan tisztítószert, amelynek alkoholtartalma meghaladja a 25%-ot!

Soha ne használjon alkoholtartalmú tisztítószert 78-as fordulatszámú lemezekhez, sellakhoz vagy acetátokhoz.

Alkohol alapú keverékek használata során tilos a nyílt láng használata vagy a dohányzás!

Alkoholtartalmú keverékek használata esetén gondoskodjon megfelelő szellőztetésről.

Működés közben soha ne húzza ki a vákuumkart a gépből!

Soha ne használjon erősen habzó tisztítófolyadékot!

Tisztítás: az Okki Nokki One felületét törölje át egy nedves ronggyal.