

REKKORD F110 automata lemezjátszó

Használati útmutató

1. Porvédő fedél
2. Zsanérok
3. Karlift
4. Fordulatszám választó
5. Hangkar támasz
6. Stabilizátor szállításhoz
7. Hangkar tartó
8. Phono kábel
9. Földelés
10. Tápegység csatlakozó
11. Hangszedő

Előkészületek

Csomagolja ki a készüléket és az összes tartozékot. Kérjük, őrizze meg a csomagolást arra az esetre, ha a készüléket a későbbiekben szállítani szeretné. Oldalra nyomva távolítsa el a két (6) stabilizátort (1. ábra). Helyezze fel a tányért, és nyomja le a középső reteszelő mechanizmust, amíg az a tengely hornyába nem illeszkedik (2. ábra).

Helyezze a (2) zsanérok a megfelelő mélyedésekbe (3. ábra). Csúsztassa be az (1) fedelet a (2) zsanérok helyzetével párhuzamosan (kb. 60°-os nyitási szögben), amíg a zsanér be nem reteszlődik. Ebben a helyzetben a fedél később bármikor eltávolítható, ha szükséges.

Tápegység

A mellékelt tápegységet a készülék hátulján lévő (10) aljzatba kell csatlakoztatni. A feltüntetett feszültségnek megfelelő adaptert a primer oldalon 230V/50 Hz feszültségű hálózati aljzatba kell csatlakoztatni.

Csatlakoztatás erősítőhöz vagy előerősítőhöz (F110)

Csatlakoztassa a (8) phono kábelt az erősítő vagy előerősítő MM phono bemenetéhez (piros vagy fekete RCA típusú dugó = jobb csatorna, fehér RCA típusú dugó = bal csatorna).

Csatlakoztassa a (9) földelést az erősítő vagy az előerősítő földcsatlakozójához.

Csatlakozás az erősítőhöz (F110 P)

Csatlakoztassa a (8) phono kábelt az erősítője egyik vonalbemenetéhez (pl. CD/AUX) (piros vagy fekete RCA típusú dugó = jobb csatorna, fehér RCA típusú dugó = bal csatorna). A (9) földelésnek ebben az esetben nincs funkciója.

1. ábra.
2. ábra.
3. ábra.

Automatikus indítás, sebességválasztás 33/45

A sebességet a beállított lemeznek megfelelően kell kiválasztani. Ha a lemezjátszó sebessége (4) 33 vagy 45 fordulat/percre van beállítva, akkor az automatikus indításhoz a lemez méret automatikusan kiválasztódik.

Előre irányuló finom mozdulattal (önmaga felé) távolítsa el a hangszedő védőfedelét és állítsa az (5) kapcsolót a Start állásba. A hangkar automatikusan leereszkedik a lemezre.

Manuális indítás, leállítás

A sebességet a beállított lemeznek megfelelően kell kiválasztani. A (6) kapcsolóval válassza ki a 33 vagy 45 fordulat/perc sebességet.

Előre irányuló finom mozdulattal (önmaga felé) távolítsa el a hangszedő védőfedelét és mozgassa a 3. emelőkart a ➡ állásba. Ezután helyezze a hangkart a lemez bevezető barázdája fölé. A hangkar ekkor a 3 ➡ karlift segítségével lassan ráereszthető a lemezre, ezzel megakadályozva a lemezek sérülését. A hangkar a karlifttel (lift ➡ állásban) bármelyik pozícióban felemelhető, lejátszás közben akár rövid megszakítások is lehetségesek. A tányér ebben az esetben is tovább forog.

A lemez végén a hangkar automatikusan visszatér a hangkar oszlopra, és a készülék kikapcsol. A lemezjátszót úgy is kikapcsolhatja, hogy az (5) kapcsolót Stop állásba állítja, vagy a (3) liftkart ➡ állásba állítja, és ekkor a hangkar visszatér a támasztékára.

Biztonsági óvintézkedések

FIGYELEM!

A tűz vagy az elektromos sérülés veszély elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket nedvességnek vagy esőnek. Kérjük, ne nyissa ki a készüléket! A csomagolóanyagot, például a műanyag fóliákat tartsa távol a gyermekektől. A helytelen használat fulladásveszélyes.

AZ EU-n belül magánháztartásokban élő fogyasztók elektromos készülékeinek ártalmatlanítása: A készüléket élettartamának végén ne dobja ki a szokásos háztartási hulladékkal együtt. Érdeklődjön a környezetkímélő ártalmatlanítás lehetőségeiről a helyi hatóságoknál, újrahasznosító központokban vagy ott, ahol a készüléket vásárolta.

Ez a termék megfelel a vonatkozó uniós előírásoknak.

Műszaki adatok

Színhajtás

Tápfeszültség:	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz
Hálózati frekvencia:	50 / 60 Hz
Teljesítményszükséglet:	1,5 W
Tányér fordulatszám (ford/perc):	33, 45

Szinkronizációs ingadozás:	+/- 0,1 / 0,04 %
Jel-zaj viszony (DIN 45500)	
Súlyozatlan jel-zaj viszony:	42 dB
Súlyozott jel-zaj viszony:	65 dB
Effektív hangkar hossz:	211 mm
Offset szög:	26°
Túlnyúlás:	19,5 mm
Tangenciális követési hiba:	0,15° / cm Rad.
Hangszedő:	OM10
Követési erő:	15 mN (1,5g)
Frekvenciatartomány:	20 Hz - 20 kHz
Kimenet: Hz,	4 mV / 1000 Hz, 5 cm/s
Követési képesség:	70 um
Hangszedő tömege súlya:	5 g
Méretek (Szé x Ma x Mé):	430 x 365 x 130 mm